61.133.291.077-RC09Ti(钛版)多国语言说明书-A0
105克双铜/单黑双面印刷/风琴折-6折再3折
尺寸：338x294mm

61.133.291.077-A0-122515 FENIX™

RC09Ti
Max 550 Lumens

User manual

Illuminate Your Adventure

Fenix RC09Ti Flashlight

Fenix elaborately creates this RC09Ti limited edition flashlight of aircraft-grade titanium alloy. It is prominent not only as the very first rechargeable flashlight features magnetic charging but also for its innovative dual-purpose charging cable with magnetic charging port and Micro USB charging port. From only one rechargeable 16340 Li-ion battery, this 2.83-inch long EDC puts out max 550 lumens, cold resistant CR123A Lithium battery is available as well. Two-position body clip and magnetic suction bottom make RC09Ti rated as ingenious in multifarious application scenarios.

- Utilizes Cree XP-L HI LED with a lifespan of 50,000 hours
- Powered by one 16340 rechargeable Li-ion battery or one CR123A Lithium battery can be taken under emergency circumstance
- 72mm Length x 21.5mm Diameter
- 45 grams (excluding battery and charging cable)
- Magnetic suction charging port in the neck, one included 16340 rechargeable Li-ion battery
- Tailored magnetic charging cable also available in portable MICRO USB devices
- One-switch for fast and convenient operation
- Specialized two-position body clip, magnetic suction bottom
- Lock-out function avoids accidental operation
- Intelligent over-heat protection to avoid high temperature of the surface
- Low-voltage warning reminds when battery replacement is needed
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation
- Digitally regulated output maintains constant brightness
- Made of α type TA4 titanium alloy
- Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating

Technical Parameters

ANSI/PLATO FL1	General Mode				Strobe
	Turbo	High	Mid	Low	
OUTPUT	550 Lumens	150 Lumens	50 Lumens	5 Lumens	550 Lumens
RUNTIME	30min*	2h25min	7h50min	53h	/
DISTANCE	145m (Max)				
INTENSITY	5250cd (Max)				
IMPACT RESISTANCE	1m				
WATERPROOF	IPX-8,underwater 2m				
ACCESSORIES	Lanyard, holster, body clip, spare O-ring, charging cable, Fenix 16340 rechargeable Li-ion battery				

Notice: The above-mentioned parameters (lab-tested by using one Fenix 16340 rechargeable Li-ion battery 3.7V/700mAh) are approximate and may vary between flashlights, batteries and environments.
*Due to the protective setup of downshifting from Turbo to High after working 5 minutes, so the runtime of Turbo is the accumulated time.

Operation Instruction

ON/OFF
When the light is off and unlocked, press and hold the side switch for 0.5 seconds to turn it on. When the light is on, press and hold the side switch for 0.5 seconds to turn it off.
Output Selection
With the light on, single-click the side switch to cycle through Low→Mid→High→Turbo.
Strobe
Under unlocked state, press and hold the side switch for 1.2 seconds to enter into Strobe, click again to turn back to previously used General brightness level.
Lock-out Function
Lock: When the light is off and unlocked, double-click the side switch in 0.5 seconds, the light will blink at Mid twice and then go out, indicating the light is locked.
Unlock: When the light is off and locked, double-click the side switch in 0.5 seconds, the light will be unlocked and power on the last-used output level.
Note: In locked state, the light only responds unlocking operation, press the side switch, the light will blink twice to remind the light is under locked state.
Intelligent Memory Circuit
The flashlight memorizes the last brightness level used in the General mode, the next time it is turned on, it will recall that previously used General brightness level.
Over-heat Protection
The flashlight will accumulate a lot of heat when it is working at Turbo brightness level. When it works at Turbo for 5 minutes, the flashlight will automatically downshift to High output to prevent the light from overheating. If the Turbo output is needed, please reset it again. But the flashlight could be damaged or the normal service life could be shortened because of continuous use like this.
Low-voltage Warning Function
When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level. When this happens in Low output mode, the flashlight blinks three times every five minutes to remind you to charge the light or replace the battery. To ensure normal use, the flashlight will not turn off automatically and will work until the over-discharge function stops the battery from working.
Note: This only works on 16340 rechargeable Li-ion battery. When the voltage of 16340 battery is detected lower than 3V, low-voltage warning function will fail if the flashlight is turned on again.

Magnetic Suction Charging

Connect the USB AM port of the charging cable to the power source, the indicator light will turn green. Then draw the magnetic end of the charging cable close to the flashlight, the charging cable will absorb to the charging port automatically and the charging has begun. The indicator light will flash green in the charging process. Last the indicator light turns solid green when charging completely done. The normal charging time is about 1.5 hours.

Note:
1. RC09Ti only charges normal on 16340 rechargeable battery, Fenix ARB-L16-700 battery with protective circuit is recommended.
2. Charging with the light on is not recommended, doing so may cause extended charging time or less fully charged battery. If emergency lighting is needed, the flashlight is only available at Mid output level when it is charging.

Battery Specifications

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability	
Fenix ARB-L16-700	16340	3.7V	Recommended	✓
Rechargeable Battery (Li-ion)	16340	3.6/3.7V	Cautious*	!

Notice: Under emergency circumstances, CR123A Lithium battery is available, but charging is prohibited. Rechargeable Li-ion battery with no protective board is forbidden.
*16340 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

Battery Replacement

Unscrew the light body to insert the battery with the anode side (+) toward the light's head, screw the light body back on.

Usage and Maintenance

◎ Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
◎ Fenix recommends using excellent quality battery. If the flashlight will not be used for an extended period, remove the battery, or the flashlight could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
◎ Unscrew the light body one-half turn or take out the battery to prevent accidental activation during storage or transportation.
◎ Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
◎ Periodic cleaning of the battery contacts improves the flashlight's performance as dirty contacts may cause the flashlight to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
Reason A: The batteries need replacing.
Solution: Replace batteries (Please confirm the correct installation of anode and cathode).
Reason B: The threads, PCB boards contact or other contacts are dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.
If the above methods don't work, please refer to the warranty policy before contacting your authorized distributor.

Product Warranty

Fenix will replace products with documented manufacturing defects within 15 days of purchase and repair a light free of charge within 5 years (Rechargeable battery: 1 year) of purchase if problems develop with normal use; if repair is required after 5 years from the date of purchase, Fenix will charge for parts. The total repair fee is dictated by the cost of the replaced materials.

Product Registration

Fenix suggests you register your product on the official website for Fenixlight Limited (www.fenixlight.com). You can get an extra six-month warranty period once you have successfully registered.

Warning

The flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the light directly into anyone's eyes.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631163/83/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

FENIX™

RC09Ti
最高亮度550流明

说 明 书

点亮激情户外

Fenix RC09Ti 手电

RC09Ti是Fenix精心打造的一款限量版钛金属EDC手电，航天级钛合金制造，质感精纯，高贵大方。采用磁吸充电技术，使用1节16340锂离子充电电池，即可实现550流明的最高亮度，还可采用耐寒的CR123A锂电池作为备电，同时创新设计的磁吸&MICRO USB充电线，实现了一线两用。长仅7.2cm，小巧便携；双向抱夹与底部磁铁吸附功能，可解放双手，也方便灵活应用于多种场景。

- 使用Cree XP-L HI LED,寿命50000小时
- 使用1节16340锂离子充电电池，紧急情况可使用1节CR123A锂电池
- 72毫米 (长) x 21.5毫米(直径)
- 净重45克 (不含电池和充电线)
- 颈部磁吸充电，配送1节16340锂离子充电电池
- 配置专用磁吸充电线，可用于其它MICRO USB设备充电
- 颈部一键操控，方便快捷
- 配备双向抱夹，尾部具有磁吸固定功能
- 具有锁键防误按功能
- 智能过热保护，防止外壳温度过高影响使用舒适度
- 低压警示，在充电电池电压过低时提醒充电或更换电池
- 防反接设计，防止电池装反对电路造成危害
- 恒流电路，亮度恒定
- 采用α型TA4钛合金制造
- 使用双面增透膜钢化玻璃镜片

技术参数

ANSI/PLATO FL1	照明模式				爆闪模式
	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	
亮度	550 流明	150 流明	50 流明	5 流明	550 流明
续航时间	30分*	2小时25分	7小时50分	53小时	/
最大射程	145米				
最大光强	5250坎德拉				
防跌落高度	1米				
防水等级	IPX-8, 水下2米				
配 件	手绳、手电套、抱夹、备用O圈、充电线、Fenix 16340锂离子充电电池				

注：上述参数只是一个近似值，以Fenix 3.7V/700mAh 16340锂离子充电电池在实验室环境中测试所得，可能会随着手电、电池和使用环境的变化而发生变化。
*由于本产品有极亮档连续工作满5分钟时自动切换至高亮档的安全设定，故此极亮档续航时间为累加时间。

操作说明

开 / 关机
关机非锁定状态下，长按颈部开关0.5秒开机；
开机状态下，长按颈部开关0.5秒关机。
档位切换
开机状态下，单击颈部开关，即可按低亮档→中亮档→高亮档→极亮档→循环的顺序调节亮度。
爆闪模式
非锁定状态下，长按颈部开关1.2秒，即可进入爆闪模式，再次单击颈部开关，返回照明记忆档位。
锁键与解锁
关机非锁定状态下，0.5秒内连续单击颈部开关2次，手电以中亮档闪烁2次，然后熄灭，表示进入锁定关机状态；
在关机锁定状态下，0.5秒内连续单击颈部开关2次，手电以记忆档位被点亮，表示已经解锁并开机。
注：锁定状态中只响应解锁操作，单击颈部开关，手电均会闪烁2次，提示目前处于锁定状态。
智能记忆电路
手电会自动记忆照明模式的亮度档位，但不会记忆模式。每次打开常规照明时都会以关闭前的亮度档位开始工作。
过热保护
RC09Ti长时间以极亮档工作会累积大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当RC09Ti在极亮档连续工作满5分钟后，会自动切换至高亮档，若需要继续工作在极亮档，请手动切换。但连续多次使用，可能导致手电正常使用寿命缩短甚至永久性损坏手电。
低压警示
手电电路加入了低压警示功能，如果手电检测到电池电压较低，会逐步的自动降低当前工作档位，直到降低到最低的亮度档位为止；如果在最低的档位时，仍然检测到电池电压较低，则会每5分钟闪烁3次，以提示您应该及时进行充电操作或更换电池，以免对电池造成损坏；同时为了保证用户的正常使用，手电不会主动关闭，将会以这样提示方式一直持续工作至电池保护功能启动为止。
注：此功能仅使用16340锂离子充电电池时有效，当16340电池放电到3V以下，关机后再次开机时低压警示功能无效。

磁吸充电

充电时，应先将充电线的USB AM端口接入电源，此时充电线上的绿色充电指示灯将亮起；然后将充电线的磁吸端口靠近手电的充电位置，即可自动吸附并开始充电，此时充电指示灯会变为绿色闪烁，代表正在充电，充满后，指示灯显示为绿灯长亮，正常充满电时间约1.5小时。
注：
1、RC09Ti只支持为16340锂离子充电电池充电，建议充电或者更换电池时选用优质带有保护电路的Fenix ARB-L16-700电池。
2、在手电点亮时，不推荐进行充电操作；这样会导致充电时间延长或者电池无法充满。如果急需照明，可以点亮手电，但仅限于中亮档。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用	
Fenix ARB-L16-700	16340	3.7V	推荐	✓
可充锂离子电池	16340	3.6/3.7V	谨慎使用*	!

注：紧急情况下，可采用CR123A一次性锂电池作为备电，但禁止对其进行充电。严禁使用不带保护板的可充锂离子电池。
*16340可充锂离子（Li-ion）电池属于工业电芯，并非有安全保障的民用电池，当电池品质不良或者使用不当（短路、高温等等）时可能发生燃烧、爆炸并危及人身和财产安全，若使用此电池种类应明白其中的风险并自愿承担相应的责任。使用品质优秀并带有保护电路的锂离子电池会在一定程度上降低风险。

电池更换

旋开筒身装入标称电池，注意将电池的正极对准灯头方向，旋紧筒身即可工作。

使用与维护

◎ 请勿拆卸手电头部密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏手电。
◎ 请使用优质电池，并且当长期不用手电时，将电池从手电中取出，否则可能因部分品质不良的电池漏液或者爆炸，造成手电损坏。
◎ 由于采用了颈部侧按开关，手电放在包里时可能因为挤压而误点亮。如果希望避免此问题，您可以在把手电装入包中前，启动锁键功能或者将筒身旋松或将电池取出。
◎ 长期使用后，手电的O圈可能受损。如果发现了这种情况，请您更换O圈以维持手电的防水性能。
◎ 请经常清洁手电的导电接触面以保证手电的正常工作，特别是当手电出现异常的闪烁或者无法点亮的时候。以下是几个可能导致手电出现异常的闪烁或者无法点亮的原因：
原因一：电池电量不足，需要更换。
解决方案：更换电池（装入新电池时请注意正负极方向）
原因二：螺纹或者PCB板的导电接触面或其他接触面/接触点被弄脏了。
解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面或接触点。
如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后服务条款保修。

保修条款

1、15天保换期：FENIX手电产品自售出之日起15天内，在正常使用情况下，出现产品质量问题，客户可选择更换新品或修理服务,要求更换时，所换产品应为返修产品同型号同规格的新品；如同型号同规格的产品停止生产时，则调换不低于原产品性能的同品牌产品；
2、5年免费保修期：FENIX手电产品自售出之日起5年内(充电电池为1年)，用户在正常使用情况下，出现产品质量问题，则享受免费维修服务；
3、终身有限保修：在超过5年免费保修时间外（包括追加保修期），Fenixlight Limited 公司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用；
4、消费者保修时凭Fenixlight Limited《质量保证卡》、购物发票或收据或网上购物时零售商提供的号码与经销商联系，由经销商对消费者提供服务，我公司将对经销商提供服务支持；
5、Fenixlight Limited公司建议消费者到Fenixlight Limited网站注册网络版的《质量保证卡》，这样消费者可以再得到6个月的免费保修期，即共有5年6个月的免费保修期。

警示

本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。

深圳市朗恒电子有限公司
电话:+86-755-29631163/83/93 服务热线：400 886 6093
传真:+86-755-29631181 网址:www.fenixlight.com
邮箱:info@fenixlight.com
地址:中国深圳市宝安33区东方明工业城2栋8楼
邮编:518133

FENIX™

RC09Ti
Max 550 Lumen

User manual

Illuminate Your Adventure

Torcia Fenix RC09Ti

La Fenix RC09Ti Limited Edition, creata in lega di titanio aeronautico, è la prima torcia ricaricabile con funzione di ricarica magnetica. Inoltre, con il suo cavo a doppia funzione, grazie al suo cavo a doppia funzione, è possibile ricaricare anche tramite USB. Con una sola batteria Li-ion ricaricabile 16340, questa torcia lunga meno di 8 centimetri raggiunge una potenza massima di 550 Lumen ed è possibile alimentarla anche con batteria al Litio CR123A. La doppia clip di aggancio e le ventose sulla parte posteriore rendono la RC09Ti adatta a molteplici scenari di utilizzo.

- Monta LED Cree XP-L HI con una durata di 50.000 ore;
- Alimentata da una batteria ricaricabile Li-ion 16340 o da una batterie al Litio CR123A;
- 72mm (lunghezza) x 21,5mm (Diametro);
- 45 grammi (esclusa batteria e cavo ricarica);
- Cavo con ricarica magnetica e Micro USB;
- Interruttore unico per accesso veloce alle funzioni;
- Doppia clip di aggancio e ventose sulla parte posteriore;
- Funzione di blocco per evitare operazioni indesiderate;
- Protezione anti-surriscaldamento;
- Avviso basso voltaggio;
- Protezione polarità inversa per evitare l'installazione errata delle batterie;
- Output regolato digitalmente per mantenere una luminosità costante;
- Realizzata in lega di titanio aeronautico Ta4;
- Lente ultra chiara con rivestimento antiriflesso;

Parametri Tecnici

ANSI/PLATO FL1	Modalità Generale				Strobo
	Turbo	Alto	Medio	Basso	
OUTPUT	550 Lumen	150 Lumen	50 Lumen	5 Lumen	550 Lumen
DURATA	30min*	2h25min	7h50min	53h	/
DISTANZA	145m (Max)				
INTENSITA'	5250cd (Max)				
RESISTENZA URTI	1m				
IMPERMEABILITA'	IPX-8, sottacqua 2m				
ACCESSORI	Laccetto, custodia, clip aggancio, guarnizione, cavo ricarica, batteria Li-ion ricaricabile Fenix 16340				

I parametri sopra riportati (testati in laboratorio usando una batteria Li-ion ricaricabile Fenix 16340 3.7V 700mAh) sono approssimativi e possono variare in base alle torce, alle batterie e agli ambienti di utilizzo.
* a causa del setup di protezione, la luminosità passera automaticamente da Turbo ad Alto dopo cinque minuti. Di conseguenza, la durata dell'output Alto è un tempo accumulato.

Istruzioni

ON/OFF
Quando la luce è spenta e sbloccata, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per accenderla. Quando la luce è accesa, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per 0,5 secondi per spegnerla.
Selezione Output
Quando la luce è accesa, premere una volta l'interruttore laterale per passare attraverso i livelli di luminosità, nell'ordine Basso → Medio →Alto →Turbo.
Strobo
Quando la torcia è sbloccata, premere e tenere premuto l'interruttore laterale per 1,2 secondi per entrare nella modalità Strobo.Premere nuovamente l'interruttore per tornare alla modalità generale.
Funzione di Blocco
Bloccare: Quando la luce è spenta e sbloccata, premere due volte l'interruttore laterale per 0,5 secondi. La luce lampeggerà due volte al livello Medio e poi si spegnerà.
Sbloccare: Quando la luce è spenta e bloccata, premere due volte l'interruttore laterale per 0,5 secondi. La luce si accenderà sull'ultimo livello di luminosità usato.
Nota: in stato di blocco, l'unica funzione disponibile è lo sblocco. Premendo l'interruttore laterale la luce lampeggerà due volte per ricordarvi che la torcia è in stato di blocco.
Circuito di Memoria Intelligente
La torcia memorizza l'ultimo livello di luminosità utilizzato in modalità Generale. Alla successiva accensione, si attiverà direttamente su quel livello di luminosità.
Protezione Anti-Surriscaldamento
La torcia accumula molto calore quando lavora al livello di luminosità Turbo. Per prevenire il surriscaldamento, dopo cinque minuti di utilizzo a questa modalità, la torcia passerà automaticamente al livello Alto. Se il livello Turbo è ancora necessario, è sufficiente riavviarlo, ricordandosi però che un uso continuativo a questa modalità può danneggiare la torcia a causa del surriscaldamento.
Avviso Basso Voltaggio
Quando il voltaggio scende sotto il livello minimo, la torcia è programmata per scalare automaticamente ad un livello di luminosità più basso. Quando questo accade al livello Basso, la torcia lampeggia per tre volte ogni cinque minuti per ricordarvi di sostituire le batterie. Per assicurare un uso normale, la luce non si spegnerà automaticamente e continuerà a funzionare finché la batteria non sarà totalmente esaurita.
Nota: questa funzione è disponibile solo usando batteria Li-ion ricaricabile 16340. Quando il voltaggio scende sotto i 3V, l'avviso basso voltaggio non funzionerà se la torcia viene riaccesa.

Funzione di Ricarica Magnetica

Connettendo la porta USB AM del cavo di ricarica all'alimentatore, il LED indicatore diventerà verde. Portare la parte magnetica del cavo vicino alla torcia per collegarlo. In questo modo inizierà il processo di ricarica e il LED lampeggerà per tutta la sua durata. Quando la ricarica è terminata, il LED diventerà fisso. In totale, il processo dura circa 1.5 orario.

Nota:
1. E' possibile ricaricare solo le batterie ricaricabili 16340, le Fenix ARB-L16-700 con circuito di protezione sono raccomandate;
2. Si consiglia di non tenere la torcia accesa durante il processo di ricarica, poiché questo potrebbe causare un aumento della durata del processo o la ricarica incompleta della batteria. In caso di emergenza, se è necessario tenere la luce accesa, è possibile selezionare solo il livello Medio.

Specifiche Batterie

Tipo	Dimensioni	Voltaggio Nominale	Usabilità	
Fenix ARB-L16-700	16340	3.7V	Raccomandata	✓
Batteria Ricaricabile (Li-ion)	16340	3.6/3.7V	Attenzione*	!

Nota:In caso di emergenza, è possibile usare batterie al Litio CR123A ma non è possibile usare la funzione di ricarica.Batterie rechargeable Li-ion sans conseil de protection est interdite.
*Le batterie Li-ion 16340 sono celle potenti studiate per applicazioni commerciali e devono essere trattate con attenzione e maneggiate con cura. Batterie di qualità con circuito di protezione ridurranno il rischio di combustione o esplosione ma danni alle celle o corto circuiti sono rischi potenziali che l'utilizzatore si assume.

Sostituzione Batterie

Svitare la parte posteriore per inserire la batterie con l'anodo (+) rivolto verso la testa della torcia, quindi riavvitare.

Uso e Manutenzione

◎ Non disassemblare la testa saldata. Ciò potrebbe danneggiare la torcia e annullare la garanzia;
◎ Si raccomanda l'uso di batterie di alta qualità. Inoltre, se la torcia non viene utilizzata per un lungo periodo, si consiglia di rimuovere le batterie per evitare danni dovuti alla fuoriuscita di elettroliti o dall'esplosione delle batterie;
◎ Svitare di mezzo giro il corpo di luce o togliere le batterie durante il trasporto o lo stoccaggio per evitare accensioni indesiderate;
◎ Dopo lungo tempo di utilizzo, la guarnizione si può logorare. Per mantenere la torcia correttamente impermeabilizzata, sostituire la guarnizione;
◎ Pulire periodicamente i contatti della torcia, specialmente se la luce sfarfalla o non si accende. Possono esserci svariate ragioni per questo tipo di problema:
a)Le batterie sono scariche.
Soluzione: sostituire le batterie, assicurandosi che la polarità positiva (+) e negativa (-) siano correttamente posizionate.
b)I contatti dei cavi, del circuito stampato o altri contatti sono sporchi.
Soluzione: pulire i contatti con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool.
Se le soluzioni sopracitate non dovessero risolvere il problema, contattare il distributore locale e fare riferimento alla garanzia.

Garanzia

Fenix sostituirà gli articoli con difetti di fabbrica entro quindici giorni dalla data di acquisto e li riparerà in garanzia entro sessanta mesi (Batteria ricaricabile: 1 mesi) dalla data di acquisto, se i problemi sono dovuti ad un uso normale. Se la riparazione sarà richiesta dopo sessanta mesi dalla data di acquisto, verranno addebitati unicamente i costi delle parti di ricambio

Registrazione del Prodotto

Consigliamo vivamente di registrare il prodotto sul sito ufficiale di Fenix (www.fenixlight.com). In questo modo, dopo aver concluso con successo la registrazione, si otterrà un'estensione di sei mesi della garanzia.

Attenzione

La torcia è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità che può causare danni alla vista. Evitare di puntare la luce direttamente negli occhi.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631163/83/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

FENIX™

RC09Ti
Max 550 Lumens

User manual

Illuminate Your Adventure

Lampe Torche RC09Ti

Fenix a crée minutieusement cette lampe torche RC09Ti en Edition Limitée de qualité aéronautique en alliage de titanium.Elle est innovante non seulement comme première lampe torche rechargeable par port magnétique mais aussi par son câble de charge innovant équipé d'un port de charge magnétique et d'un port Micro USB. Avec seulement une batterie 16340 Li-ion, cette lampe de 72mm de longueur a emporté partout au quotidien offre un maximun de 550 lumens, est utilisable aussi avec une pile Lithuim CR123A résistante au froid.Le clip ceinture à deux positions et la prise magnétique font de la RC09Ti une lampe ingénieuse utilisable dans de nombreuses situations.

- Utilise une LED Cree XP-L HI avec une durée de vie de 50,000 heures
- Alimentée par une batterie 16340 Li-ion ou une pile Lithuim CR123A en cas d'urgence
- 72mm Longueur x 21.5mm Diamètre
- Poids: 45 g (sans la batterie et le câble de charge)
- Port de charge magnétique en dessous de la tête, une batterie 16340 Li-ion
- Câble de charge magnétique fait sur mesure équipé aussi d'un port Micro USB
- Un seul interrupteur pour une utilisation rapide et pratique
- Clip ceinture à deux positions, prise magnétique en dessous de la tête
- Fonction de vérroullage afin d'éviter une mise en route accidentelle
- Protection de surchauffe afin d'éviter de forte température en surface
- Fonction d'avertissement de basse tension pour vous indiquer de changer la batterie
- Circuit de protection de polarité afin d'éviter une mauvaise insertion des piles
- Régulation digitale pour un éclairage constant
- Fabriquée en alliage de titanium type Ta4
- Lentille très résistante en verre traité antireflet

Paramètres Techniques

ANSI/PLATO FL1	Mode Général				Stroboscope
	Turbo	Fort	Moyen	Faible	
PUISSANCE	550 Lumens	150 Lumens	50 Lumens	5 Lumens	550 Lumens
AUTONOMIE	30min*	2h25min	7h50min	53h	/
PORTÉE	145m (Max)				
INTENSITÉ	5250cd (Max)				
RÉSISTANCE AUX CHOCS	1m				
ETANCHÉITÉ	IPX-8, sous l'eau à 2m				
ACCESSOIRES	Dragonne, étui, clip ceinture, joint torique de remplacement, câbe de charge, batterie Fenix 16340 Li-ion				

NB: Les paramètres cités ci-dessus (testés en laboratoire en utilisant une batterie Fenix 16340 Li-ion 3.7V/700mAh) sont approximatifs et peuvent varier entre les lampes de poche, les batteries et l'environnement.
*En raison de son circuit de protection de rétrograder automatiquement de Turbo à Fort après avoir fonctionné pendant 5 minutes, l'autonomie au niveau lumineux Turbo est un temps cumulé.

Mode d'emploi

ON/OFF
Lorsque la lampe est éteinte et dévérroullée, appuyer et maintenir l'interrupteur latéral pendant 0.5 seconde pour l'allumer. Lorsque la lampe est allumée, appuyer et maintenir l'interrupteur latéral pendant 0.5 seconde pour l'éteindre.
Sélection des puissances lumineuses
Avec la lumière allumée, appuyer une seule fois sur l'interrupteur latéral pour faire défiler dans l'ordre suivant Faible→ Moyen→ Fort→Turbo.
Stroboscope
En mode dévérroullé, appuyer et maintenir l'interrupteur latéral pendant 1,2 secondes pour activer le Stroboscope, rappuyer pour retourner dans le niveau lumineux précédent en mode Général.
Fonction de vérroullage
Vérrouillage: Lorsque la lampe est éteinte et dévérroullé, appuyer deux fois sur l'interrupteur latéral dans les 0.5 seconde, la lampe va clignoter en puissance Moyenne deux fois et puis s'éteindre, indiquant que la lampe est vérrouillée.
Dévérrouillage: Lorsque la lampe est éteinte et vérrouillée, appuyer deux fois sur l'interrupteur latéral dans les 0.5 seconde, la lampe sera dévérrouillée et s'allumera dans la dernière puissance utilisée.
NB: Vérrouillée, la lampe ne répond qu'à la fonction de dévérrouillage. Appuyer sur l'interrupteur latéral, la lampe va clignoter deux fois pour vous rappeler que la lampe est vérrouillée.
Circuit de Mémoire Intelligente
La lampe torche mémorise le dernier niveau lumineux utilisé en mode Général, la prochaine fois que vous l' allumez, elle se met dans le dernier mode général utilisé.
Protection de surchauffe
La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle fonctionne en puissance lumineuse Turbo. Lorsqu'elle fonctionne en puissance lumineuse Turbo pendant 5 minutes, la lampe torche rétrograde automatiquement en puissance lumineuse Forte pour éviter à la lampe de surchauffer. Si la puissance Turbo est nécessaire, la resélectionner. Mais la lampe torche peut être endommagée ou sa durée de vie réduite si vous l'utilisez en continu de cette façon.
Fonction d'avertissement de faible puissance
Lorsque le niveau de charge est en dessous du niveau configuré, la lampe torche est programmé pour rétrograder à un niveau de luminosité plus faible. Lorsque ceci arrive en mode puissance Faible, la lampe torche va clignoter trois fois toutes les cinq minutes pour vous rappeler de changer la batterie. Afin de vous assurer un usage normal, la lampe torche ne va pas s'éteindre automatiquement et fonctionnera jusqu'à ce que la batterie soit completement déchargée.
NB: Ceci ne fonctionne qu'avec une batterie 16340 Li-ion. Lorsque le voltage de la batterie 16340 est détecté comme étant en dessous de 3V, la fonction d'avertissement de faible puissance sera défaillante si vous rallumez la lampe torche.

Port de Charge Magnétique

Connecter le port USB du câble de charge à une source d'alimentation, le témoin lumineux devient vert. Puis amener l'embout magnétique près de la lampe, le câble de charge va se connecter automatiquement au port de charge de la lampe et la phase de charge commmence. Le témoin lumineux clignote en vert lorsque la charge a commencé. A la fin le témoin lumineux reste vert en continu lorsque la phase de charge est terminée.Le temps de charge normal est d'environ 1.5 heures.
NB:
1. La RC09Ti ne charge normalement qu'avec une batterie 16340, la batterie Fenix ARB-L16-700 avec un circuit de protection est recommandée.
2. Mettre en charge la lampe lorsqu'elle est allumée n'est pas recommandée. En faisant ainsi vous allongez le temps de charge ou la pile sera moins chargée. Si un éclairage d'urgence est nécessaire, la lampe torche ne pourra fonctionner qu'en puissance lumineuse moyenne lorsqu'elle est en charge.

Recommandations d'usage des piles

Type	Dimensions	Tension Nominale	Utilisation	
Fenix ARB-L16-700	16340	3.7V	Recommandé	✓
Pile Rechargeable (Li-ion)	16340	3.6/3.7V	Prudence*	!

NB: En cas d'urgence, une pile Lithuim CR123A est utilisable, mais charger est défendu.Batterie rechargeable Li-ion sans conseil de protection est interdite.
*Les batteries 16340 Li-ion sont des batteries qui doivent être manipulés avec précaution et soin. Des accumulateurs de qualité munis de circuit de protection de polarité réduisent le risque de combustion ou d'explosion mais les dommages des accus de court-circuit restent à l'entière responsabilité de l'utilisateur.

Remplacement des Piles

Dévisser le corps de la lampe pour insérer la batterie avec l'anode(+) dirigée vers la tête de la lampe, revisser le corps de la lampe.

Usage et Maintenance

◎ Ne pas désassembler la partie scellée de la tête afin de ne pas endommager la lampe et d'annuler la garantie.
◎ Fenix recommande d'utiliser des batteries de haute qualité. D'enlever les batteries lorsque vous n'utilisez pas la lampe pendant une période prolongée afin que la lampe torche ne soit pas endommager par une fuite d'électrolyte ou l'explosion des piles.
◎ Dévisser le corps de la lampe d'un demi-tour ou enlever la batterie afin d'éviter une mise en route inopinée pendant le stockage ou le transport.
◎ Le joint torique peut être usagé après une utilisation prolongée. Afin de maintenir la lampe bien hermétique à l'eau, merci de le remplacer par un neuf.
◎ Le nettoyage périodique des contacts de votre lampe améliore la performance de votre lampe torche, en effet des contacts sales peuvent amener la lampe torche à vaciller, à s'allumer par intermittence ou ne pas s'allumer du tout pour les raisons suivantes:
Raison A: Les piles doivent être changées.
Solution: Remplacer les piles en tenant bien compte des polarités.
Raison B:Les contacts sont sales
Solution: Nettoyer les points de contact avec un coton tige imbibé d'alcool.
Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de prendre connaissance des conditions de garantie avant de contacter votre revendeur agrée.

Garantie du Produit

En cas de problème lors d'une utilisation normale, les produits défectueux seront remplacés sous 15 jours suivant l'achat et réparés sans frais dans les 5 ans suivant l'achat (Batterie : un an de garantie). Si une réparation s'avère nécessaire au-delà des 5 ans qui suivent la date d'achat, nous facturerons les pièces défectueuses. Le montant total de la réparation sera en fonction du coût des pièces à remplacer.

Enregistrement du Produit

Nous vous suggérons d'enregistrer votre produit sur le site officiel de Fenixlight Limited (www.fenixlight.com). Vous pourrez ainsi bénéficier d'une extension de garantie de six mois une fois votre enregistrement validé.

Avertissement

La lampe torche est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux. Eviter de diriger directement la lumière dans les yeux de quelqu'un.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631163/83/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

FENIX™

RC09Ti
Max 550 Lumen

User manual

Illuminate Your Adventure

RC09Ti LED Taschenlampe

Fenix hat die RC09Ti limited edition als kleine Sammler-Hochleistungstaschenlampe entwickelt. Sie ist nicht nur die erste von Fenix entwickelte über Magnetsystem aufladbare Taschenlampe, sondern mit ihren maximal 550 Lumen bei nur 7,2 cm Länge ein echter Kraftzwerg. Das Titangehäuse rundet dabei die Wertigkeit der RC09Ti limited edition ab.

- Nutzt eine Cree XP-L HI LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer
- Betrieb mit einem16340 LiIon Akku oder einer CR123A Batterie
- 72mm Länge x 21.5mm Durchmesser
- 45 Gramm Gewicht ohne Akku / ohne Ladekabel
- Magnetischer Ladeport.
- Magnetisches Ladekabel mit vom Handy bekannten Micro USB Stecker
- Nur ein Schalter für einfache Bedienung
- Zweipositionen-Clip
- Magnetische Halterung
- Bediensperre
- Überhitzungsschutz
- Warnung bei geringer Spannung
- Verpolungsschutz
- Digitale Regelung für gleichbleibende Helligkeit
- Gefertigt aus TA4 Aluminium
- Gehärtete ultra-klare Glaslinse mit Anti-Reflexbeschichtung

Technische Daten

ANSI/PLATO FL1	Genereller Modus				Strobe
	Turbo	Hell	Mittel	Dunkel	
HELLIGKEIT	550 Lumen	150 Lumen	50 Lumen	5 Lumen	550 Lumen
BRENNDAUER	30min*	2h25min	7h50min	53h	/
REICHWEITE	145m (Max)				
INTENSITÄT	5250cd (Max)				
STOßFESTIGKEIT	1m				
WINKEL SPOT	10°				
WINKEL SPILL	76°				
WASSERDICHTIGKEIT	IPX-8, 2 Meter				
Zubehör	Lanyard, Gürtelholster, Clip, Ersatz-O-Ring, Ladekabel, Fenix 16340 LiIon Akku				

Hinweis: Die zuvor genannten Werte wurden im Labor unter der Verwendung von einem Fenix 16340 LiIon Akku ermittelt und können zwischen Taschenlampe, Batterien / Akkus und Umgebung abweichen.
*Aufgrund des Überhitzungsschutz wechselt die Taschenlampe nach 5 Minuten im Turbo in die Stufe Hell herunter. Daher ist der angegebene Wert ein akkumulierter Wert.

Bedienung

Ein / Aus
Drücken Sie den Schalter einmalig für 0,5 Sekunden, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten.
Wechsel der Helligkeit
Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist drücken Sie den Schalter kurz, um in folgender Reihenfolge endlos durch die Helligkeitslevel zu wechseln: Dunkel => Mittel => Hell => Turbo
Strobe
Drücken Sie den Schalter für 1,2 Sekunden, um in den Strobe-Modus zu gelangen. Drücken Sie den Schalter erneut, um zum vorherigen Zustand zurückzukehren.
Transportsicherung
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter 2 mal in 0,5 Sekunden, die Taschenlampe wird 2 mal blinken und dann ausgehen.
Deaktivieren: Drücken Sie den seitlichen Schalter 2 mal in 0,5 Sekunden, um die Transportsicherung zu deaktivieren.
Wenn die Transportsicherung aktiviert ist blitzt die Taschenlampe bei kurzem Druck auf den Schalter zweimal auf, um an die aktivierte Transportsicherung zu erinnern.
Intelligente Memory-Funktion
Die Taschenlampe schaltet in der Helligkeitsstufe wieder ein, in der sie ausgeschaltet wurde (ausgenommen Strobe).
Überhitzungsschutz
Die Taschenlampe erzeugt im Turbo-Modus viel Hitze. Daher schaltet sie nach 5 Minuten Dauerbetrieb im Turbo in die Stufe „Hell" zurück, um eine Überhitzung zu verhindern. Wenn Sie den Turbo Modus wieder benötigen können Sie wieder durch Druck auf den Schalter den Turbomodus aktivieren. Führen Sie diesen Schritt nur durch, wenn die Taschenlampe bereits wieder abgekühlt ist.
Warnung bei geringer Spannung
Wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt, so wechselt die Taschenlampe in die nächst geringere Helligkeitsstufe. Ist die Spannung in der dunkelsten Leuchtstufe gering, so blinkt sie 3 mal alle 5 Minuten, um an das Aufladen, bzw. den Wechsel der Batterie zu erinnern. Ist die Spannung zu gering, so schaltet die Taschenlampe ab.
Hinweis: Diese Warnung funktioniert nur bei der Nutzung eines 16340 LiIon Akkus wie dem mitgelieferten Fenix ARB-16-700. Sollte die Spannung bei Nutzung eines 16340 Akkus beim Einschalten bereits unter 3 Volt liegen, so funktioniert die Warnung ebenso nicht.

Magnetischer Ladeport

Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einer Stromquelle wie einem USB-Netzteil oder einem USB-Anschluss am Computer. Die Indikator-LED wird grün leuchten. Halten Sie das andere Ende vom Ladekabel an den Ladeport der Taschenlampe. Über den Magnetismus werden sich das Ladekabel und der Ladeport verbinden. Das Laden startet dann automatisch. Während dem Laden blinkt die grüne LED. Wechselt die LED wieder zu einem konstanten Grün, so ist der Ladevorgang beendet. Die Ladedauer beträgt ungefähr 1.5 Stunden. Es ist empfohlen, die Taschenlampe beim Laden auszuschalten, da sich sonst das Laden verlängert oder der Akku ggf. nicht ganz voll geladen wird. Sollten Sie in einem Notfall die Taschenlampe beim Laden leuchten lassen, so leuchtet sie nur in der mittleren Helligkeitsstufe.
Gefahr:
1. Die RC09Ti lädt nur 16340 LiIon Akkus mit einer nominellen Spannung von 3,6 – 3,7 Volt, so wie dem beiliegenden Fenix ARB-L16-700 LiIon Akku. Nutzen Sie immer nur Akkus mit Schutzschaltung gegen Über- und Unterspannung, sowie Kurzschluss.
2. Laden Sie niemals CR123A Batterien oder andere Akkus auf.

Erlaubte Batterien und Akkus

Typ	Größe	Nennspannung	Nutzbarkeit	
Fenix ARB-L16-700 Akku	16340	3.7V	Empfohlen	✓✓
LiIon Akku mit Schutzschaltung*	16340	3.6/3.7V	Nutzbar	✓

Gefahr: Im Notfall können Sie auch eine CR123A Batterie verwenden, jedoch darf die CR123A Batterie niemals aufgeladen werden.Gegen Über- & Unterspannung + Kurzschluss geschützter LiIon Akk.
*: Schutzschaltung gegen Über- und Unterspannung, sowie gegen Kurzschluss. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Akkus!

Batteriewechsel

Drehen Sie den Lampenkörper ab, um den Akku gemäß der zuvor stehenden Liste, bzw. im Notfall die CR123A Batterie, einzulegen. Drehen Sie die Taschenlampe dann wieder zu.

Nutzung und Wartung

◎ Zerlegen sie nicht den versiegelten Lampenkopf. Das Zerlegen des Lampenkopfes kann die Lampe beschädigen.
◎ Um unbeabsichtigte Aktivierung oder Entladen zu verhindern, drehen sie die Taschenlampe um eine halbe Umdrehung auf.
◎ Tauschen Sie den O-Ring aus, wenn er defekt ist.
◎ Häufiges Reinigen der Batteriekontakte erhält die Zuverlässigkeit der Taschenlampe. Folgende Fehler können durch verschmutzte Kontakte verursacht werden: Flackern, plötzliches Versagen der Lampe. Zum Reinigen können in Alkohol getränkte Wattestäbchen verwendet werden.
Funktioniert die Lampe dennoch nicht, ersetzen sie die Batterien.
◎ Sollte keine der Genannten Methoden zum Erfolg führen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer der Taschenlampe oder an den Importeur.

Garantie

Der Hersteller Fenixlight Limited repariert diese Taschenlampe innerhalb der ersten 5 Jahre (Akku: 1 Jahr) nach dem Kauf kostenfrei, wenn bei normaler Nutzung ein Herstellungsdefekt vorliegt. Falls eine Reparatur nicht möglich ist hat Fenixlight Limited das Recht, alternativ die Taschenlampe gegen ein ähnliches Modell auszutauschen
Für eine Reparatur nach Ablauf der Garantiezeit werden die für die Reparatur benutzten Teile berechnet, wenn die Taschenlampe repariert werden kann.
Daneben steht Ihnen die gesetzliche Gewährleistung zur Verfügung. Die gesetzliche Gewährleistung besteht unabhängig von der Garantie.

Produkt Registrierung

Fenix empfiehlt Ihnen, Ihre Taschenlampe auf der offiziellen Fenix Website (www.fenixlight.com) zu registrieren. Sie erhalten dadurch eine Garantieverlängerung von 6 Monaten. Bei der optionalen Teilnahme an einer Umfrage können Sie zudem Fenix Produkte gewinnen.

Warnung

Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe. Das direkte Leuchten ins Auge kann zu Augenschäden führen.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631163/83/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

FENIX™

RC09Ti
Max 550 Lumens

User manual

Illuminate Your Adventure

Аккумуляторный фонарь Fenix RC09Ti

Ограниченная серия фонарей Fenix RC09Ti из авиационного титанового сплава потрясает при первом знакомстве. RC09Ti выделяется не только как первый аккумуляторный фонарь с магнитным портом для зарядки, но и многоцелевым кабелем микро USB с магнитным портом. В 7-сантиметровом корпусе заключена яркость в 550 люмен от всего одного аккумулятора 16340 Li-ion. Также допустимо использование морозоустойчивых литиевых батарей CR123A. Двухпозиционная кнопка и магнитная зарядка ставят RC09Ti в ряд самых оригинальных мощных фонарей для разнообразных сценариев использования.

- Светодиод CREE XP-L HI, ресурс 50 000 часов, США
- Элементы питания: 1 x 16340 аккумулятор Li-ion или 1 x CR123A литиевая батарея – может использоваться в экстренной ситуации.
- Размеры: 72 мм (длина) x 21.5 мм (диаметр)
- Вес: 45 г (без аккумулятора и кабеля для зарядки)
- Магнитный зарядный порт на корпусе фонаря, 1 аккумулятор 16340 Li-ion в комплекте
- Фирменный магнитный кабель, также совместимый с портативными микро USB устройствами
- Быстрое и удобное управление одной кнопкой
- Специальная двухпозиционная клипса
- Функция блокировки во избежание случайного включения
- Защита от перегрева во избежание высоких температур на поверхности
- Предупреждение о низком уровне заряда – напоминает о замене батарей
- Защита от переполюсовки элементами питания – защищает фонарь от неправильной установки батареи
- Цифровая стабилизация тока – поддержание постоянной яркости
- Материал корпуса: титановый сплав Ta4
- Закаленное ультрачистое стекло с просветляющим напылением

Технические характеристики

ANSI/PLATO FL1	Основные режимы				Строб
	Турбо	Макс	Средний	Мин	
ЯРКОСТЬ	550 люмен	150 люмен	50 люмен	5 люмен	550 люмен
ВРЕМЯ РАБОТЫ	30мин*	2ч25мин	7ч50мин	53ч	/
ДИСТАНЦИЯ	145м (Макс)				
ИНТЕНСИВНОСТЬ	5250кд (Макс)				
УДАРОПРОЧНОСТЬ	1м				
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	IPX-8, погружение до 2 м				
АКСЕССУАРЫ	Ремешок на руку, чехол, клипса, уплотнительное кольцо, кабель для зарядки, аккумулятором Fenix 16340 Li-ion				

Примечание: приведенные выше параметры (протестированы с аккумулятором Fenix 16340 Li-ion 3.7 В/700 мАч) являются приблизительными и могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.
*Из-за защитных настроек фонаря автоматически понижать режим до Максимального через 5 минут работы в Турбо режиме, время работы в Турбо режиме указано суммарно.

Управление фонарем

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Когда фонарь выключен и разблокирован, нажмите и удерживайте боковую кнопку 0.5 секунд, чтобы включить фонарь. Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте боковую кнопку 0.5 секунд, чтобы выключить фонарь.
Выбор режима
Когда фонарь включен, однократно нажмите на боковую кнопку, чтобы выбрать режим в последовательности: Минимальный→Средний→Максимальный→Турбо.
Строб
Когда фонарь разблокирован, нажмите и удерживайте боковую кнопку 1.2 секунды, чтобы войти в режим Строб, снова нажмите на кнопку, чтобы вернуться обратно к Основным режимам.
Функция блокировки
Заблокировать: дважды нажмите на боковую кнопку в течение 0.5 секунд (когда фонарь выключен и разблокирован), фонарь вспыхнет дважды в Среднем режиме яркости и затем выключится.
Разблокировать: дважды нажмите на боковую кнопку в течение 0.5 секунд (когда фонарь выключен и заблокирован), фонарь разблокируется и включится в последнем использованном режиме яркости.
Примечание: В заблокированном состоянии фонарь реагирует только на команду разблокировки. Когда фонарь заблокирован, однократно нажмите на боковую кнопку, фонарь вспыхнет два раза, напоминая, что он заблокирован.
Автоматическое запоминание режима
Фонарь запоминает последний выбранный Основной режим яркости. В следующий раз он включится в последнем, выбранном перед выключением режиме яркости.
Защита от перегрева
Фонарь накапливает большое количество тепла во время работы в Турбо режиме. Через 5 минут работы в Турбо режиме фонарь автоматически понизит яркость до Максимальной во избежание перегрева. В случае необходимости вы можете выбрать Турбо режим вручную. Но фонарь может быть поврежден либо срок его службы сокращен, если вы будете постоянно поступать подобным образом.
Функция предупреждения о низком заряде батареи
Когда напряжение упадет ниже допустимого уровня, фонарь автоматически переключится в менее яркий режим. В минимальном режиме фонарь будет мигать 3 раза каждые 5 минут, напоминая о зарядке фонаря либо замене батареи. Для обеспечения нормальной работы фонарь не выключится автоматически и будет работать до тех пор, пока не сработает защита аккумулятора от переразряда.
Примечание: эта функция работает только с 16340 Li-ion аккумуляторами. Когда напряжение на аккумуляторе упадет ниже 3В, функция не будет работать, если фонарь снова включить.

Зарядка через магнитный порт

Соедините USB AM порт зарядного кабеля с источником питания, индикатор загорится зеленым цветом. Затем поднесите магнитный конец кабеля близко к фонарю, кабель примагнитится к фонарю и начнется зарядка. Индикатор будет мигать зеленым во время зарядки. Индикатор загорится постоянным зеленым светом, когда зарядка завершится. Нормальное время зарядки составляет около 1.5 ч.
Примечание:
1. RC09Ti штатно работает только от 16340 аккумуляторов, рекомендуется использовать защищенные аккумуляторы Fenix ARB-L16-700.
2. Не рекомендуется заряжать фонарь во время работы – это может привести к увеличению времени зарядки либо аккумулятор зарядится не полностью. Если вам требуется экстренное освещение, во время зарядки возможна работа фонаря в Среднем режиме.

Спецификация элементов питания

Тип	Размеры	Номинальное напряжение	Использование	
Аккумулятор Fenix ARB-L16-700	16340	3.7V	Рекомендуется	✓
Аккумулятор (Li-ion)	16340	3.6/3.7V	Осторожностью*	!

Примечание: В экстренных ситуациях допустимо использование литиевых батарей CR123A, но запрещается заряжать их в фонаре. За прещено использование АКБ 16340 (RCR123) без платы защиты от перезаряда, короткого замыкания и переразряда
*16340 Li-ion аккумуляторы разработаны для промышленного использования и должны быть использованы с осторожностью и бережно. Качественные аккумуляторы имеют схему защиты от переразряда, это уменьшает риск утечки или взрыва. Возможны случаи повреждения элементов или короткое замыкание.

Замена элементов питания

Открутите тело часть фонаря и вставьте батарею анодом (+)по направлению к головной части. Закрутите фонарь и протестируйте его.

Эксплуатация и уход

◎ Не разбирайте головную часть фонаря - это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.
◎ Используйте только рекомендованные качественные элементы питания. Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.
◎ Фонарь может быть случайно включен во время хранения, при транспортировке или во время ношения в кармане. Рекомендуется приоткручивать тело часть на несколько оборотов.
◎ Своевременно замените резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря - это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.
◎ Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.
Возможные причины некорректной работы:
Причина А: Недостаточный заряд аккумулятора.
Решение: Перезарядите фонарь.
Причина Б: Резьба, контакты платы либо другие контакты загрязнены.
Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.
Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет (гарантия на аккумулятор – 1 год). Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 5 лет со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

Регистрация продукта

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на официальном сайте производителя Fenixlight Limited и дополнительно получить 6 месяцев гарантийного обслуживания.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631163/83/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China